

Инструкция пользователя и установки

Редакция 2.4

1. Режим блокировки:

Вкл. зажигание, АНТИУГОН СТАРТ переходит в режим блокировки.

2. Режим основной:

Вкл. зажигание, ввести правильный код, АНТИУГОН СТАРТ отключит блокировку.

3. Сервисный режим:

Необходим для обращения на сервис, не раскрывая ваш код.

Включите зажигание, введите ваш код, нажмите на кнопку и удерживайте ее пока не загорится светодиод, отпустите кнопку, светодиод подаст индикацию входа в сервисный режим и загорится постоянно, теперь можете отдавать автомобиль на сервисное обслуживание не сообщая своего кода. Вернуться из сервисного режима можно в обратном порядке, т.е. во время постоянного свечения светодиода введите ваш код, нажмите на кнопку и удерживайте ее пока светодиод не погаснет, далее отпустите кнопку, светодиод подаст индикацию выхода из сервисного режима и погаснет. В сервисном режиме при вводе неправильного кода, АНТИУГОН СТАРТ запустит программу отсчета времени 1 мин. 40 сек., по истечении которой включится блокировка двигателя. Если выкл. зажигание и вкл., то блокировка включится без отсчета.

4. Смена кода:

Можно установив от 1 до 8-значный код, состоящий из цифр от 0 (0 набирается нажатием 10 раз) до 9. Например мы хотим изменить код на 258, мы включаем зажигание, вводим свой старый код (заводской код 123), отключается блокировка двигателя, далее мы нажимаем кнопку, светодиод подаст индикацию первый раз, это сервисный режим, кнопку не отпускаем, далее светодиод погаснет и загорится снова, отпускаем кнопку и попадаем в меню изменения кода. Выбираем длину кода, нажимаем необходимое кол-во раз на кнопку, в нашем случае 3, светодиод подаст индикацию перехода к следующему этапу программирования первой цифры кода, нажимаем в нашем случае 2 раза на кнопку, ждем подтверждения ввода индикацией светодиода, далее вводим вторую и третью цифры кода, светодиод нам подаст индикацию и необходимо повторить аналогично ввод кода, эта процедура не даст ввести неверный код. После повторного ввода АНТИУГОН СТАРТ подаст индикацию об окончании изменения кода и выходит из меню программирования.

Кнопка ввода кода, возможна любая штатная кнопка в автомобиле, которая имеет минусовое управление.

Индикатор служит для индикации режимов работы кодовой секретки. Выход положительной полярности.

Внимание! Температурный режим работы кодовой секретки от -25 до +45 С

Вход +12 В подключается к цепи питания, в которой появляется +12 В в положении ключа Зажигание и не пропадает в положении ключа Стартер.

Предохранитель рекомендуется использовать номиналом 1 А

Внимание! Изобразите схематично место установки и цепи блокировки.

Измените заводской код 123 на новый! Новый код _____

Блокируемые цепи необходимо выбирать с учетом требований безопасности и особенностей эксплуатации автомобиля!

Примечания

Гарантийные обязательства:

Срок гарантийных обязательств 6 месяцев.

В течение этого срока производитель производит замену или ремонт вышедшего из строя изделия бесплатно. Срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня приобретения изделия. При наличии механических повреждений или других признаков неправильной эксплуатации, а так же в случае окончания срока гарантийных обязательств производится замена или ремонт изделия платный. При неквалифицированной установке или использованию не по назначению гарантия отменяется. По вопросам сервисного (и/или гарантийного) обслуживания изделия необходимо обращаться по месту его приобретения. Контакты по вопросам приобретения, установки, сервисного (и/или гарантийного) обслуживания изделия можно посмотреть на нашем официальном сайте www.антиугон40.rф

Схема подключения:

АНТИУГОН СТАРТ

КОДОВАЯ СЕКРЕТКА



КОДОВАЯ СЕКРЕТКА электронная автомобильная
АНТИУГОН СТАРТ блокировка запуска двигателя
блокировка разрыва диагностики OBD2

2.0



**СДЕЛАНО
В РОССИИ**